

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Двухканальный цифровой программируемый таймер полива AquaTwist Duo




Знакомство с устройством



- Мгновенный полив/остановка полива из шланга 1, переключение на 1 шланг
- Мгновенный полив/остановка полива из шланга 2, переключение на 2 шланг
- настройка программы

Установка батарей



Рекомендуется использовать 2 щелочные батарейки типа AA.

1. Снимите крышку отсека для батареек.
2. Убедитесь, что отсек сухой.
3. Установите 2 батарейки типа AA, соблюдая полярность.
4. Поместите батарейки в отсек и закройте крышку.

Примечание: После установки батареек индикатору может понадобиться до 1 минуты, чтобы оценить уровень заряда.

Обслуживание

- Каждые несколько месяцев снимайте и очищайте фильтр-сетку на входе воды.
- Если таймер не используется длительное время, извлеките батарейки.

2


- При заморозках снимите таймер с крана и уберите его в помещение, чтобы избежать повреждений.

Установка на кран

1. Прикрутите входной патрубок таймера к внешнему крану по часовой стрелке вручную.
2. К выходу таймера подключите систему капельного полива или садовый шланг.




Настройка текущего времени



1. Нажимайте кнопку , пока не начнет мигать надпись **Now** (текущее время).
2. Снова нажмите , чтобы начали мигать часы. Поверните ручку  вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить значение.
3. Затем нажмите , чтобы установить **минуты** тем же способом.
4. После установки нажмите , чтобы сохранить настройки.

Автоматическая настройка полива



1. Нажмите , пока не загорится **Now**.
2. Поверните  вправо на один шаг — на экране начнет мигать значок .
3. Поверните  вправо ещё раз — на экране начнёт мигать .
4. Поверните  влево, чтобы вернуться к установке Start Time.
5. Нажмите , начнёт мигать **ON** — если вы хотите, чтобы канал  работал, перейдите к установке времени начала.
6. Если не хотите, чтобы канал  работал, поверните  вправо до появления **off**, затем нажмите .
7. После настройки  можно аналогично настроить канал 2.

Настройка времени запуска



1. Установите время первого полива канала 1.
2. После входа в режим Start Time, нажмите , чтобы установить часы, затем ещё раз — для минут.
3. Используйте ручку  для увеличения или уменьшения значений.

3

4

4. После установки нажмите  для сохранения и перехода к следующему этапу.

Настройка продолжительности полива



1. Нажмите , чтобы установить длительность полива.
2. Поверните  вправо или влево для выбора продолжительности:
 - от 10 до 55 секунд (с шагом 5 сек)
 - от 1 до 59 минут (с шагом 1 мин)
 - от 1 до 3 часов (с шагом 1 час)
3. После установки нажмите  для сохранения и перехода к следующему этапу.

Настройка частоты полива



1. Нажмите , чтобы выбрать частоту полива.
2. Поверните  вправо или влево для выбора:
 - от 3 до 23 часов (с шагом 1 час)
 - от 1 до 7 дней (с шагом 1 день)
3. После установки нажмите , чтобы сохранить — настройка канала 1 завершена.

5

Низкий заряд батареи



-  Когда на экране появляется значок с низким уровнем заряда — замените батарейки как можно скорее.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.




Приятного использования!

7

4. Нажмите , на экране снова появится Now, поверните  вправо на 2 шага — начнет мигать канал 2. Настройка канала 2 выполняется аналогично каналу 1.

Ручное управление



1. Нажмите кнопку , пока на экране не начнёт мигать значок .
 2. Начнет мигать продолжительность полива — установите её, повернув  вправо или влево.
 3. После настройки нажмите , чтобы подтвердить. По окончании заданного времени полив остановится автоматически.
 4. Чтобы остановить полив вручную — нажмите  и удерживайте 3 секунды.
-  Ручной режим не влияет на автоматические настройки.

Следующий полив



- Таймер будет поочередно отображать время следующего полива для каналов 1 и 2, согласно установленному расписанию.
- Это время **нельзя изменить вручную**.

6